

Bedienungsanleitung ComfortRemote3: www.comfortremote.com

Diese Fernbedienung (Individual Remote Control **IRC**) kann die Befehle der unterschiedlichsten Infrarotfernbedienungen verarbeiten. Mit der IRC können die täglich benötigten Funktionen aus-geführt werden, als einfache TV-Bedienung bis zur Bedienung des Heim-Kino-Systems. Die IRC kann anhand der beigelegten Code-Nummern programmiert werden. Zusätzlich kann man auf jede Taste Befehle der Originalfernbedienung übertragen. Maximal 8 Geräte können programmiert werden: TV, VCR, SAT, AUD, ShiftTV, ShiftVCR, ShiftSAT und Shift-AUD. Die Befehle können beliebig gemischt und auch von anderen Geräten übertragen werden, zB. DVD-Player, HD-Recorder, Cassettengerät, usw.

1. BATTERIEN



4 Batterien des Typs AAA werden benötigt, Alkali Batterien empfohlen. Entfernen Sie die Batterie-abdeckung auf der Unterseite. Beachten Sie die Polarität der Batterien und setzen Sie diese ein. Schliessen Sie das Batteriefach wieder. Wenn beim Betätigen einer Taste die Anzeige zweimal langsam blinkt, müssen die Batterien ersetzt werden.

2. PROGRAMMIEREN DER IRC (Eingabe der Code-Nummer)

Anmerkung: Die Eingabe einer Code-Nummer überschreibt alle Befehle der entsprechenden Geräte-Auswahl mit den Grundfunktionen: Standby, 0-9, Lautstärke, Programme \blacktriangle und \blacktriangledown . TV-Codes werden im VCR-Modus, VCR-Codes im TV-Modus nicht akzeptiert. Bei Bedarf Kapitel 3 beachten.

2.1 Suchen Sie in der beigelegten Liste die vierstellige Code-Nummer Ihres Gerätes. Sind mehrere Nummern aufgeführt, beginnen Sie mit der ersten.

2.2 Drücken Sie die entsprechende Geräteauswahl-Taste (zum Beispiel TV).

2.3 Halten Sie die Tasten  und  für mehr als 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige zweimal blinkt.

2.4 Tippen Sie die vierstellige Code-Nummer ein. Nach jeder Eingabe einer Ziffer blinkt die Anzeige einmal zur Bestätigung. Nachdem Sie den kompletten Code eingegeben haben, blinkt die Anzeige zweimal.



Wenn die Anzeige mehrmals schnell blinkt, nachdem die 4 Ziffern eingegeben wurden, hat die IRC den Code nicht angenommen. Verwenden Sie die nächste Code-Nummer und gehen zu 2.2, oder übertragen Sie die Befehle einzeln gemäss Kapitel 3.

Schalten Sie Ihr Gerät ein und prüfen Sie die Funktionen. Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, verwenden Sie die nächste Code-Nummer und gehen nochmals zum Punkt 2.2. Sie haben auch die Möglichkeit, alle oder einzelne Befehle von der Originalfernbedienung zu übertragen (> Kapitel 3).

3. PROGRAMMIEREN DER IRC (übertragen der Befehle von der Originalfernbedienung)

Beispiel: VCR (Videorecorder). Ueberlegen Sie, welche Tasten Sie übertragen wollen und kleben die entsprechenden Symbole mit Hilfe einer Pinzette auf die IRC. Legen Sie die IRC und die Original-fernbedienung des entsprechenden Gerätes gemäss Abbildung auf eine matte Unterlage.

3.1 Drücken Sie die entsprechende Geräteauswahl-Taste (zum Beispiel VCR).

3.2 Halten Sie die Tasten  und  für mehr als 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige zweimal blinkt.

3.3 Tippen Sie die 0 0 0 0 ein. Nach jeder Eingabe einer Ziffer blinkt die Anzeige einmal. Nach der 4. Ziffer blinkt die Anzeige zweimal. Die IRC ist nun im Lernmodus.

3.3.1 Tippen Sie auf der IRC die zu übertragende Taste (beispielsweise die Taste 1), die Anzeige leuchtet auf. Tippen Sie auf der Originalfernbedienung die entsprechende Taste (in unserem Beispiel auch die Taste 1).

Bitte warten Sie einen Moment, damit der Befehl in die IRC übertragen werden kann. Nach korrekter Uebertragung blinkt die Anzeige zweimal und erlischt.

3.3.2 Der Vorgang muss für alle gewünschten Befehle wiederholt werden, > 3.3.1

3.3.3 Je nach Marke muss die entsprechende Taste der Originalfernbedienung nur kurz angetippt oder bis ca. 6 Sekunden lang gedrückt werden.

3.3.4 Die Uebertragung kann jederzeit wiederholt, geändert oder ergänzt werden.

3.3.5 Die Befehle können beliebig gemischt werden, Beispiel: Geräte-Ebene AUD: Cursor-Tasten für DVD-Player, Lautstärke der Musikanlage und 16:9-Umschaltung des TV-Gerätes.

3.4 Drücken Sie nochmals die entsprechende Geräteauswahl-Taste (im diesem Beispiel VCR) um den Lernmodus zu verlassen. Die IRC ist nun betriebsbereit.

4. SONDERFUNKTIONEN

4.1 Wird ein Befehl manchmal ausgeführt und manchmal nicht, kann dies an einem Dual-System der Originalfernbedienung liegen. Abhilfe: die Befehle zweimal auf die gleiche Taste übertragen.

Beispiel: Taste 1, > 3.3.1, Taste 1, > 3.3.1, Taste 2, > 3.3.1, Taste 2, > 3.3.1, usw.

5. ANWENDUNG DER IRC

Nach der Programmierung funktioniert die IRC wie Ihre ursprünglichen Fernbedienungen. Einfach Gerät auswählen und bedienen. Schützen Sie die IRC vor Hitze, Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Beschädigungen. Mit trockenem Tuch sauber halten.

6. FEHLERSUCHE

-Die IRC funktioniert nicht, Anzeige leuchtet nicht: Batterien prüfen, eventuell ersetzen.

Die programmierten Befehle bleiben dabei erhalten.

-Bei einzelnen Tasten leuchtet die Anzeige nicht: diese Tasten sind nicht programmiert, > 3.

-Die Anzeige leuchtet, das gewünschte Gerät reagiert nicht:

Stimmt die Geräte-Auswahl ?

Ist der Hauptschalter am entsprechenden Gerät eingeschaltet ?

Funktioniert dieses Gerät mit der Originalfernbedienung ? (evtl. Gerätedefekt)

-Einige Befehle können nicht übertragen werden: beachten Sie > 3.3.3, > 4.1.

Einzelne Marken verwenden kombinierte Infrarot-Befehle, welche die IRC nicht verarbeiten kann. In diesem Fall sind nur die wichtigsten Befehle zu übertragen.

